


# i-TimerPlus



Massbild

## i-TimerPlus Beschreibung

Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion, Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor (i-LightSensor), Potentialfrei.

### Produktenutzen


- Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung
- Automatisches Auf- und Zufahren bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen
- Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall

- Sicherheit durch Urlaubsfunktion
- Schutz des Inventars durch Sonnenschutzfunktion
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter

### Produktfunktionen

- Astro Programm: Die Rollläden fahren täglich morgens mit dem Sonnenaufgang auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu, jedoch nicht vor den eingestellten Sperrzeiten.
- Astro Abend Programm: Die Rollläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.
- Individualprogramm: Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten.
- Urlaubsfunktion: Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal +/- 15 Minuten.
- Sonnenschutzfunktion: Die sonnenschutzfunktion fährt die Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder bis zum Helligkeitssensor, wenn der eingestellte Helligkeitswert für mindestens 3 Minuten überschritten wird.
- Dämmerungsfunktion: Die Rollläden schliessen automatisch, wenn der eingestellte Helligkeitswert für die Dämmerung überschritten wird.
- Zwischenposition und Lüftung: Die Funktionen „Zwischenposition“ und „Lüftung“ ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten in die vorprogrammierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Lüftung“ angefahren.
- Automatische Sommer/ Winterzeitumstellung: Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.
- Automatik/Handbetrieb Umstellung: Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.
- Manuelle Bedienung: Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

## Anwendungsbeispiel



Passend auf Feller Edizio

### Technische Daten

Betriebsspannung	230V/AC 50-60Hz
Schaltstrom	5A / 230V/AC bei $\cos \varphi = 1$ pot. frei
Schutzart	IP20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis 55°C
Einbau	UP-Dose Ø 60 x 40mm