


i-R MarkiSend Plus

Massbild



Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Betriebsspannung	3V DC
Batterie	2xAAA (Mikro)
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Montage	Wandhalterung
Frequenz (MHz)	868.3

Produktfunktionen

Individualprogramm

Das Individualprogramm steuert die Markisen/Jalousien nach frei programmierbaren Schaltzeiten.

Einstellbare Werte für Wind und Sonne

Die Markisensteuerung ermöglicht über ein Programm das Einstellen der Werte, ab der die Wind- und Sonnenschutzfunktion ausgeführt wird.

Auslesen der Istwerte für Wind und Sonne

Die Markisensteuerung ermöglicht das Auslesen der Wind- und Helligkeitswerte von der Sensorik. Hiermit können die Werte für die Schutzfunktionen nach der gemessenen Windstärke und Sonneneinstrahlung eingestellt werden.

Tuchspannungsfunktion/Wendung

Mit dieser Funktion wird das Markisentuch gestrafft. Durch ein kurzes Zurückfahren aus der Endlage wird das Tuch auf Spannung gezogen. Bei Jalousien erfolgt die Wendung.

Zwischenposition

Die Funktionen «Zwischenposition» ermöglicht es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Markisen fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten in die programmierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die «Ab»-Taste wird die Position «Zwischenposition» angefahren.

5 Kanäle

Die einzelnen Kanäle des Senders können in mehrere Empfänger eingelernt werden, so dass alle eingelernten Empfänger die Fahrbefehle dieser Gruppe gleichzeitig ausführen. Zusätzlich sind alle Gruppen gleichzeitig zu steuern. Das ermöglicht eine funkgesteuerte Zentral- und Gruppensteuerung.

Automatische Sommer/Winterzeitumstellung

Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.

Automatik/Handbetrieb Umstellung

Mit dem Schiebeschalter «Auto/Hand» lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.

Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten «Auf», «Stop», «Ab». Mit der «Stop»-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.