


# WindwächterAP

Illustration des mesures



## WindwächterAP Description

L'appareil WindwächterAP est un système de commande automatique pour des stores et des marquises de toutes tailles et de tous modèles.


Le WindwächterAP convient à l'assemblage de l'appareil.

La valeur limite de vent est réglable.

En cas de vent trop fort, l'instrument de mesure du vent enclenche le mécanisme et le store ou la marquise remonte de lui-même sans obstacle.

Cela signifie une sécurité intégrale pour le store ou la marquise.

Exemple d'utilisation



AZ = Boîte de dérivation  
Toutes les manettes verrouillées


— Conduites 230 V~  
- - - Conduites 12-48 V=

## Données techniques

Enregistrement de performances  
Contact de relais

env. 1.0VA  
250V~, 50Hz, 4A,  $\cos \varphi \geq 0.8$

Schéma de connexions



Sous réserve de changements techniques