


Trennrelais TRNM+/-



Trennrelais TRNM+/- Beschreibung

Das Trennrelais TRNM+/- dient der Steuerung von einem oder mehreren Gleichstrommotoren. Durch einen Wechsel der Polarität ändert sich die Laufrichtung der Antriebe.

Das TRNM+/- wird zwischen Steuergerät, Netzteil und Motor installiert und findet in jeder handelsüblichen Standardschalterdose (tiefe Ausführung) Platz. Dazu kann es aus dem Gehäuse genommen werden.

Technische Daten

Relaiskontakt

30V=, 5A

Anschlusschema

